

AROMA[®]

Arrocera y vaporera
Sensor Logic™
de 6 Tazas
Manual de instrucciones



¡Felicitaciones en su compra de **AROMA** Arrocera y Vaporera de 6 tazas!

Aquí en Aroma hemos dominado el arte de cocinar arroz esponjoso y perfecto con solo un botón para que usted no haga el trabajo. Con la arrocera de Aroma, cocinar termina automáticamente y cambia al modo de "keep warm," para que no tenga que mirar al reloj o preocuparse por sobrecocinar su arroz. Este aparato versátil también vaporiza verduras, carne y pescado y aún cocina sopas y caldos. Tiene funciones programadas para arroz blanco, arroz para sushi y arroz integral! El programa para arroz integral hace fácil su cocimiento, lo cual usualmente sea muy duro.

Se incluye también una charola para cocinar al vapor. Ideal para preparar comida nutritiva y equilibrada, el método de vaporar mantiene el sabor, la frescura y los nutrientes de su comida sin el uso de grasa o aceite.

Este manual contiene instrucciones sobre como usar su nueva arrocera y alguna información adicional sobre el arroz. Para consejos sobre recetas o ideas para nuevos aparatos para su hogar, por favor visítanos en línea en www.AromaCo.com.

Publicado Por:

Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.aromaco.com

© 2007 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos eléctricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Importante: Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad antes de comenzar a usar el aparato por primera vez.
2. No toque las superficies calientes. Utilice para ello los mangos o las perillas.
3. Use el aparato sobre una superficie nivelada, seca y resistente al calor.
4. Para protegerse y evitar un choque eléctrico, no sumerja en agua o en cualquier otro líquido el cordón, la clavija o el aparato mismo.
5. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
6. Asegúrese de que el aparato esté apagado OFF, cuando no se esté usando, antes de ponerle o quitarle partes y antes de limpiarlo.
7. No ponga a funcionar ningún aparato si el cordón eléctrico o la clavija de enchufe están dañados o si la unidad no funciona bien o si se ha dañado de alguna manera. Regrese el aparato a la agencia de servicio autorizada más cercana, para revisión, reparación o ajuste.
8. No utilice aditamentos o accesorios que no sean surtidos o recomendados por el fabricante. Las partes incompatibles crean un peligro.
9. No se use en exteriores.
10. No deje que el cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del mostrador ni toque las superficies calientes.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de una rejilla de gas o eléctrica encendidas ni dentro de un horno caliente.
12. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
13. Se deberán tomar precauciones extremas al mover el aparato cuando contenga arroz u otros líquidos calientes.
14. Durante la etapa de cocimiento, podrá observar vapor saliendo de las ventanillas sobre las tapas. Esto es normal. No cubra, toque ni obstruya la ventanilla de vapor.
15. Úsese únicamente con una tomacorriente AC de 120V.
16. Siempre desconecte desde la base de la tomacorriente de la pared. Nunca jale del cordón.
17. La olla arrocera deberá operarse en un circuito eléctrico separado de otros aparatos que estén funcionando. Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros aparatos, puede ser que esta unidad no funcione adecuadamente.
18. Asegúrese siempre de que la cacerola para cocinar interna esté seca por la parte de afuera antes de usarla. Si la cacerola para cocinar se mete húmeda en la olla arrocera, esto dañará al producto, ocasionando que no funcione bien.
19. Recomendamos que se tomen precauciones extremas al abrir la tapa durante el tiempo que cocine o después de haber cocinado, ya que el vapor caliente escapará de la olla y esto podría ocasionar quemaduras.
20. El arroz no debe permanecer dentro de la olla de arroz con la función de "mantener caliente" por más de 12 horas.
21. Para evitar daños o deformaciones, no use la olla interna sobre una estufa o quemador.
22. Antes de retirar el enchufe de la toma de corriente eléctrica de la pared, asegúrese de que el aparato haya sido apagado.
23. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, cocina recipiente interior.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
 - a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
 - b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.



PLOYA POLARIZADA



Si este aparato tiene ploya polarizada:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchufar un lado en enchufes de luz de ploya polarizada. Si la clavija no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es muy peligroso.

Si esté estropeado el cordón eléctrico, hay que ser reemplazado por el fabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para hacer que se evita cualquier peligro.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES



Recipiente Interior



Accesorios

Paleta para Aroz



Cucharón para Sopa




Soporte para Utensilios



Taza para Medir



Vaporera



COMO USAR EL APARATO

Antes de usarla por primera vez:

1. Lea todas las instrucciones y medidas importantes de seguridad.
 2. Retire todos los materiales de empaque y asegúrese de que los artículos se reciban en buenas condiciones.
 3. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden representar un riesgo para los niños.
 4. Lave los accesorios y la tapadera de vidrio con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos completamente.
 5. Saque la olla interior de la olla arrocera y lávela con agua tibia y jabón. Enjuáguela y séquela totalmente antes de volverla a poner dentro de la olla.
 6. Limpie el cuerpo de la olla con una toalla húmeda.
 7. Limpie la válvula de vapor. Vea la página 12 para instrucciones detalladas.
- No utilice limpiadores abrasivos ni fibras para tallar.
 - En ningún momento sumerja en agua o algún otro líquido, la base de la olla arrocera o el cordón ni la clavija.

Para cocinar arroz:

1. Usando la taza de medir proporcionada, mida la cantidad deseada de arroz. Una taza equivale a una taza completa marcada en el nivel. La taza de medir incluida es de 180 mL y no iguala a una taza estándar (U.S. cup).
2. Enjuague el arroz en un colador u otro contenedor separado (no enjuague el arroz en la olla interna) hasta que el agua se convierta relativamente clara. Ponga el arroz enjuagado en la olla interna.
3. Usando la taza para medir incluida o las líneas de para medir dentro de la olla interna, agregue la cantidad apropiada de agua en la olla interna. Una guía muy útil para medir agua y arroz está incluida en la página 8. Nivele la superficie de arroz en la olla con la espátula para que así pueda tener una cocción uniforme.

Consejo: Para obtener un arroz mas blando remoje el arroz por 10-20 minutos antes de iniciar el ciclo de cocción.

4. Ponga la olla interna en la arrocera. Ponga la tapadera, asegurándose que esté en su lugar, y enchufe el cable a la toma de corriente en la pared.
5. Presione el botón de Menu hasta que su selección aparece en la pantalla digital. Escoge entre arroz blanco (White rice), arroz de sushi (sushi) o arroz integral (brown rice).
6. Oprima el botón de inicio (Start). El foco indicador se encenderá.
7. Cuando el ciclo de cocción acerca a la terminación, una cuenta descendiente aparecerá en el indicador digital para contar abajo de los últimos 12 minutos. Una vez que la cuenta descendiente alcance 0, el ciclo se ha acabado.
8. Una vez terminado el cocimiento, la arrocera cambiará al modo de calentamiento y el foco indicador "warm" se encenderá. Deje reposar el arroz de 5 a 10 minutos, sin destapar. Esto asegurará que el arroz quede bien cocido.
9. La arrocera se quedará en el modo de calentamiento hasta que se desconecte el enchufe de la tomacorriente y la pantalla digital mostrará cuantas horas la comida ha sido calentando. Desconecte la olla arrocera una vez que termine el cocimiento.

** Es muy importante que la olla interior esté completamente limpia y seca antes de que se coloque en el cuerpo de la arrocera. La presencia de agua u otras sustancias en la superficie exterior de la olla puede causar que este aparato malfuncione.*

COMO USAR SU APARATO

Programas especializadas para el arroz:

Programa para arroz blanco es el método típico para cocinar el arroz, puesto que el arroz blanco es la variedad más común. El arroz será cocinado hasta que se absorbe toda la agua y todo el se deja que es el arroz delicioso y mullido.

Programa para arroz integral es ideal para el arroz integral, lo cual es más difícil cocinar pero mucho más nutritivo también. El arroz integral se empapa por 20-30 minutos antes de cocinar para permitir que el agua empape con sus capas adicionales del salvado. Entonces, el arroz cocina en un calor más bajo por una época más larga, que se asegura de que un resultado húmedo y suave.


Programa para arroz 'sushi' es un ciclo de cocinar más corto que da al arroz una *Acerca del arroz* en la página 13). Una vez que esté cocinado, el arroz 'sushi' necesite ser mezclado con una mezcla del vinagre del arroz que lo hace bastante viscoso para hacer un rollo de sushi.

Para usar el temporizador programado:

1. Oprima el botón "MENU" hasta que la flecha indica a arroz blanco (White rice), arroz integral (Brown rice), o arroz de sushi (Sushi). Para razones de salud el temporizador programado solo funciona con estas tres funciones.
2. Oprima el botón del temporizador programado (DELAY TIMER). Seleccione el número de horas en lo cual desee que el cocimiento sea terminado (1 to 15 horas).
3. Oprima el botón de inicio (START).
4. En los últimos minutos del ciclo de cocimiento, la pantalla digital se muestra aproximadamente cuantos minutos se quedan en el ciclo.
5. Una vez terminado el cocimiento, la arrocera cambiará al modo de calentamiento y el foco indicador 'warm' se encenderá. La pantalla digital mostrará cuantas horas el arroz ha sido calentando.
6. Oprima el botón "WARM/OFF" para apagar la arrocera. Siempre desenchufe la arrocera cuando no la está usando.

NOTA

Cuando no se use el temporizador programado, la pantalla digital se mostrará dos líneas (vea el dibujo de abajo). No cuenta atrás para ninguna otra función.



GUIAS DE COCCION

Para cocer alimentos al vapor:

1. Para cocinar al vapor sin cocer arroz, agregue la cantidad de agua deseada a la olla interior. En las páginas 10 (vegetales) y 11 (carnes) aparece unas guías útiles para cocer al vapor.
2. Coloque los alimentos en la charola, si es que caben allí, o póngalos en un tazón a prueba de calor y luego coloque el tazón en la charola dentro de la olla arrocera.
3. Asegúrese de que la superficie exterior de la olla está completamente seca y limpia. Coloque la olla interior con la charola de vapor en el cuerpo de la arrocera. Cierre la tapa y conecte el enchufe a la tomacorriente.
4. Presione el botón de "MENU" hasta que la flecha indique al modo de cocinar al vapor (Steam/Cook). Oprima el botón de inicio (Start).
5. Cuando haya terminado el cocimiento al vapor, la arrocera cambiará automáticamente al modo de calentamiento ("warm"). Se recomienda que no deje los alimentos en el modo de calentamiento más de 5 a 10 minutos para evitar que se sobrecuezan. La pantalla digital mostrará cuantas horas la comida ha estado en el modo de calentamiento.
6. La arrocera permanecerá al modo de calentamiento hasta que el enchufe sea desconectado de la tomacorriente. Siempre desenchufe la arrocera después de usarla.

Para instrucciones de cocinar arroz y vaporar simultáneamente, vea a la página 7.

¿Tengas prisa?

La función de "steam/cook" puede ser utilizado como modo rápido de cocción para el arroz. Esto renunciará el ciclo de remojo, ahorrando una cantidad de tiempo significativa. Sin embargo, recomendamos solamente usarlo si el tiempo está de la esencia. El arroz producido por cocinar rápido no estará casi como bueno como si el ciclo completo fuera utilizado.

Para cocinar sopas y caldos:

1. Agregue los ingredientes a la olla interior y colóquela en el cuerpo.
2. Oprima el botón "MENU" hasta que la flecha indique a cocinar sopas (1-hour porridge/soup). Oprima el botón de inicio (Start).
3. El calor se levantará para traer los ingredientes a ebullición, después reduce rápidamente el calor al punto bajo. El calor será mantenido por 1 hora.
4. Una vez terminada el cocimiento, la arrocera cambiará al modo de calentamiento y el foco indicador 'warm' se encenderá.
5. Oprima el botón "WARM/OFF" para apagar la arrocera. Siempre desenchufe la arrocera cuando no la está usando.

Para cocción lenta:

1. Agregue los ingredientes a la olla interior y colóquela en el cuerpo.
2. Oprima el botón "MENU" hasta que la flecha indique a cocción lenta (2-hour slow cook). Oprima el botón de inicio (Start).
3. El calor se levantará para traer los ingredientes a ebullición, después reduce rápidamente el calor al punto bajo. El calor será mantenido por 2 horas.

GUIAS DE COCCION

Para cocción lenta:

- Una vez terminado el cocimiento, la arrocera cambiará al modo de calentamiento y el foco indicador 'warm' se encenderá.
- Oprima el botón "WARM/OFF" para apagar la arrocera. Siempre desenchufe la arrocera cuando no la está usando.

Para calentar:

Aunque la arrocera cambia automáticamente al modo de calentamiento "WARM" una vez haya terminado el cocimiento, también se puede usar esta función para calentar la comida antes de servirla.

- Agregue la comida a la olla interior y coloque la olla en el cuerpo.
- Presione el botón "WARM/OFF" hasta que ilumine la luz indicadora.
- La pantalla digital mostrará cuantas horas la comida ha sido calentando.
- Press "WARM/OFF" button when finished warming.
- Siempre desconecte la unidad después del uso.

Para cocinar arroz y vaporar simultáneamente:

Una de las funciones más convenientes de este arrocera es la habilidad de cocer arroz y vaporar alimentos simultáneamente. Es ideal para cocinar comidas completos deliciosos en una sola olla.

- Empiece a cocinar la cantidad deseada de arroz. Vea a la sección titulada '*Para cocinar arroz*' en la página 4 para instrucciones detalladas. No intentar cocer más que 4 tazas de arroz (crudo) se se desee cocinar al vapor a la vez. La bandeja para vaporar no caberá.
- Coloque la olla interior en la base de la arrocera y oprima 'Start.'
- Use las tablas de referencia para vegetales (página 10) y para carne (página 11) para sugerencias y tiempos de cocimiento aproximados. Se recomienda agregar la bandeja de vaporar cerca del fin del ciclo de cocimiento para evitar que la comida se enfríe antes de que esté listo el arroz.
- Ponga la carne y/o las vegetales en la bandeja para vaporar. Abre la tapa con mucho cuidado porque vapor caliente se escapará. Coloque la bandeja para vaporar en la olla interior.
- Cierra la tapa y permite que el aparato continúe cocinando.
- Una vez que los alimentos han cocidos por el tiempo necesario, abre la tapa con mucho cuidado. El vapor caliente se escapará. Remueva la bandeja para vaporar, con cuidado por que estará caliente, y asegúrese de que los alimentos estén listos.
- Cierra la tapa y permite que el arroz cocine hasta que esté terminado. La arrocera sonará y cambiará automáticamente al modo de 'WARM' (calentar). La pantalla digital mostrará cuantas horas el arroz ha sido calentando.
- Oprima el botón de calentar/apagar ("WARM/OFF") para apagar la unidad. Siempre desconecte la unidad de la tomacorriente después de usar.

PRECAUCIÓN:

- Use caution when opening lid as steam escaping will be extremely hot.
- Si la olla para cocer está mojada y se coloca nuevamente en la olla interior, causará daños y fallas al producto.

NOTA:

Se puede vaporar la comida durante cualquier parte del ciclo de cocimiento. Se recomienda vaporar al fin del ciclo para evitar que los alimentos se enfríen antes de que el arroz esté listo.

GUIAS DE COCCION

CONSEJOS ÚTILES

1. Enjuague el arroz para quitarle el exceso de salvado y almidón. Esto evitará que el arroz se queme o se pegue en el fondo de la olla.
2. Si se le está pegando el arroz debido al tipo de arroz que está usando, intente agregar una ligera capa de aceite vegetal o rocío (spray) antiadherente al fondo de la olla interior antes de agregar el arroz.
3. La tabla es sólo una guía general de medición. Puesto que existe una gran variedad de clases de arroz en el mercado (véase Acerca del Arroz en la página 13), las medidas de arroz/agua pueden variar ligeramente.

Tabla de medidas de **arroz blanco**:

ARROZ CRUDO	<u>ARROZ BLANCO</u> AGUA CON LA MEDIDA	<u>ARROZ BLANCO</u> LÍNEA ADENTRO DE LA OLLA	ARROZ COCIDO
2 Tazas	2-1/2 Tazas	Línea 2	4 Tazas
3 Tazas	3-1/2 Tazas	Línea 3	6 Tazas
4 Tazas	4-1/2 Tazas	Línea 4	8 Tazas
5 Tazas	5-1/2 Tazas	Línea 5	10 Tazas
6 Tazas	6-1/2 Tazas	Línea 6	12 Tazas

Tabla de medidas de **arroz integral**:

ARROZ CRUDO	<u>ARROZ INTEGRAL</u> AGUA CON LA MEDIDA	ARROZ COCIDO
2 Tazas	3 Tazas	4 Tazas
3 Tazas	4-1/4 Tazas	6 Tazas
4 Tazas	5-1/2 Tazas	8 Tazas

* Debido a la agua adicional que se requiere con el arroz integral, la capacidad máxima para arroz integral es de 4 tazas.

GUIAS DE COCCION

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- El arroz integral, salvaje y otros tipos de arroz varían en sus contenidos. Algunos tipos de arroz podrán requerir un tiempo más largo para cocinar y/o agua adicional. Consulte con las instrucciones del paquete para sugerencias de como cocinarlo.
- La taza para medir incluida no es igual a una taza estándar. La tabla se refiere a tazas de arroz/agua según la taza para medir incluida.
- La capacidad máxima de la arrocera es 6 tazas de arroz crudo (4 tazas arroz integral) que se equivale a 12 tazas de arroz cocido (8 tazas si ese arroz integral) . No ponga más que 6 tazas de arroz crudo (4 tazas si es arroz integral) en la olla interior.

TIEMPOS DE COCIMIENTO:

ARROZ BLANCO NO COCIDO	DURACION DE COCCION	ARROZ INTEGRAL NO COCIDO	DURACION DE COCCION
2 Tazas	30-35 Min	2 Tazas	1:40-45 Min
3 Tazas	32-37 Min	3 Tazas	1:42-47 Min
4 Tazas	34-39 Min	4 Tazas	1:50-55 Min
5 Tazas	38-43 Min	-	-
6 Tazas	40-45 Min	-	-

Los tiempos de cocción son aproximados. Esta tabla es para referencia únicamente. Posibles variaciones en tiempos de cocción podrían ser causados por uno o más de los siguientes factores:

- Variaciones en el tipo de arroz cocinado
- Variaciones en la cantidad de arroz y/o agua en la olla interna
- Si usted prepara una segunda tanda de arroz enseguida de la primera, los tiempos de cocción podrían ser menos debido a que los componentes del electrodoméstico de aun estén calientes.
- Abrir la tapadera durante el ciclo de cocción podrían causar pérdida de calor y vapor. El tiempo de cocción podría ser prolongado si la tapadera es abierta antes de que el arroz esté listo.

*El arroz integral requiere 1/4 de taza de agua adicional por cada taza de arroz.

GUIAS DE COCCION

Tabla para cocer al vapor los vegetales:

VEGETAL	CANTIDAD DE AGUA	TIEMPO DE COCCION
Espárragos	1/2 Taza	10 Minutos
Brocoli	1/4 Taza	5 Minutos
Col	1 Taza	15 Minutos
Zanahoria	1 Taza	15 Minutos
Coliflor	1 Taza	15 Minutos
Maiz	1 Taza	15 Minutos
Berenjena	1-1/4 Tazas	20 Minutos
Ejotes	1 Taza	15 Minutos
Chicharos	1/2 Taza	10 Minutos
Espinaca	1/2 Taza	10 Minutos
Calabaza	1/2 Taza	10 Minutos
Calabacin	1/2 Taza	10 Minutos

SUGERENCIAS ÚTILES

1. La mayoría de los vegetales absorben únicamente una pequeña parte de agua cuando se están cocinando al vapor, no es necesario cambiar la cantidad de agua para cocinar al vapor diferentes alimentos.
2. Para vaporar y cocer arroz simultáneamente, sigue las instrucciones de cocinar arroz de las página 7.
3. Cuando sea posible, mantenga la tapa siempre cerrada durante todo el proceso de cocer al vapor. El abrir la tapa causará una pérdida de calor y vapor, resultando en un tiempo de cocción más lento. Si es necesario abrir la tapa, tal vez desee agregar una pequeña cantidad de agua a la olla para ayudar a reponer el tiempo de cocción.
4. La altura, la humedad y la temperatura exterior afectarán los tiempos de cocción.
5. La tabla de cocción al vapor es sólo para propósitos de consulta. El tiempo real de cocción puede variar.

GUIAS DE COCCION

Tabla para cocer al vapor las carnes:

Carne	Cantidad de agua	Tiempo de cocimiento	Temperatura sana
Pescado	2 Tazas	15 Min.	140°
Pollo	2-1/2 Tazas	20 Min.	165°
Carne de cerdo	2-1/2 Tazas	20 Min.	160°
Carne de vaca	2-1/2 Tazas	En su punto = 15 Min. Bien hecho = 20 Min. Muy hecho = 23 Min.	160°

NOTA

1. El tiempo de cocimiento puede variar depende del ancho de la pieza de carne que se usa.
2. Para protegerse de la enfermedad, asegúrese de que la carne esté cocido adecuadamente antes de servir. Si está poco hecho, agregue más agua a la olla interior y repite el proceso hasta que esté lista.

COMO LIMPIAR EL APARATO

Desconecte siempre la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.

Para limpiar la olla interna de arroz

1. Saque la cacerola interna. Lávela con agua tibia y jabón, usando una esponja o toalla para platos.
2. Enjuague y seque perfectamente.
3. Repita este proceso con la charola para vapor y con los otros accesorios que se proporcionan.
4. Limpie el cuerpo de la olla arrocera con una toalla húmeda.

Para limpiar el fondo de la tapa:

La parte inferior de la tapa se debe limpiar después de cada uso.

1. Pase un trapo caliente y húmedo por la parte inferior de la tapa.
2. Seque con un trapo suave y seco.

Para limpiar la válvula de vapor: (Ver el Diagrama 1)

La válvula de vapor se debe limpiar después de cada uso.

1. Saque la válvula de vapor como se demuestra en el Diagrama 1.
2. Vacíe y lave la válvula de vapor en agua jabonosa caliente.
3. Limpie la válvula de vapor con un trapo húmedo limpio.
4. Reinserte la válvula de vapor para el siguiente uso.

Para limpiar la lámina de calentamiento: (Ver el Diagrama 2)

La lámina de calentamiento se debe limpiar después de cada uso.

1. Pase un trapo caliente y húmedo por la parte inferior de la tapa.
2. Seque con un trapo suave y seco.

Es posible que los granos de arroz y otros materiales secos se peguen a la lámina de calentamiento. Repita los pasos 1 y 2 hasta que la lámina de calentamiento esté completamente limpia para asegurar el contacto completo entre la olla interna y la lámina de calentamiento. De otro modo, el aparato no cerrará correctamente y podría sobrecalentarse.

- Ø No utilice limpiadores abrasivos ásperos o productos que no se consideren seguros para usarse en recubrimientos no adherentes.
- Ø No sumerja la base del cocedor de arroz en agua ni en ningún otro líquido. Este aparato NO está diseñado para el lavavajillas. La olla interna NO está diseñado para el lavavajillas.

Diagrama 1





Diagrama 2



ACERCA DEL ARROZ

El arroz es una fuente importante de carbohidratos complejos bajos en grasa y es abundante en tiamina, niacina y hierro. Es un ingrediente esencial para una dieta saludable.

Hay muchas diferentes variedades de arroz disponibles en el mercado. Su Olla para Cocinar Arroz de Aroma puede cada vez cocinar cualquier tipo de arroz perfectamente. A continuación encontrará las variedades de arroz comúnmente disponibles y sus características:

Arroz de grano largo

Typicamente este arroz no tiene mucho almidón y presenta granos individuales y sueltos después de su cocimiento. El arroz "Carolina" es un poco firme, y el arroz "Jazmin" es el más firme de las variedades de granos largos y es aromático y de mucho sabor.

Arroz de grano corto

El arroz de grano corto es de naturaleza suave, pegajoso y firme al diente. Este es el arroz que se usa para hacer sushi. El "Arroz California " es suave; el "Arroz Dulce ", frecuentemente llamado arroz "perla" debido a su forma redonda, es extra pegajoso y es excelente para recetas como el arroz con leche o budín de arroz.

Arroz integral

El arroz integral es frecuentemente considerado la variedad más saludable. Tiene capas de salvado en cada grano y contiene más vitaminas del complejo B, hierro, calcio y fibra que el arroz pulido (blanco). El arroz integral más popular es de grano largo y tiene una textura firme al diente.

Arroz silvestre

El arroz silvestre viene en muchas diferentes variedades y mezclas. Frecuentemente es mezclado con arroz de grano largo por su textura más firme y color en tonos de café hasta negro. El arroz silvestre es ideal para rellenar aves como pollo y pavo cuando es cocinado con consomé y mezclado con sus frutas secas favoritas.

ACERCA DEL SENSOR LOGIC™

Los aparatos eléctricos tradicionales para cocer arroz sólo calientan desde el fondo a una temperatura preestablecida y se apagan cuando se ha absorbido el agua. El cocedor de arroz con Sensor Logic de 6 tazas de Aroma utiliza tecnología de punta y un sistema de calentamiento todo alrededor de la olla para mantener las condiciones óptimas de cocimiento para lograr un arroz perfecto.

Los cocedores de arroz con Sensor Logic están diseñados para los verdaderos aficionados al arroz. Este tipo de cocedor de arroz utiliza un microchip de computadora que controla el calentamiento de tal manera que se optimiza la temperatura de cocción del arroz para mejorar su sabor y textura. El sensor controla la tasa de ebullición del agua en la olla y controla la temperatura correspondientemente para producir la olla perfecta de arroz cada vez que se prepara. También cuenta con funciones para cocer arroz sushi, arroz integral y avena.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Dado que las variedades de arroz pueden variar en su composición, los resultados también pueden diferir. A continuación se incluyen algunos consejos para solucionar problemas, a fin de ayudarle a lograr la consistencia deseada.

PROBLEMA	SOLUCION
El arroz está seco y/o duro.	Si el arroz está seco o duro/gomoso cuando la cacerola para arroz cambia a modo WARM (CALENTAR), el arroz se ablandará con más agua y más tiempo de cocción. Según cuán seco esté el arroz, agregue entre ½ y 1 taza de agua, y revuelva. Cierre la tapa y presione el interruptor de encendido en modo COOK (COCINAR). Cuando la cacerola para arroz cambia a modo WARM (CALENTAR), abra la tapa y revuelva el arroz para controlar su consistencia. Repita este procedimiento según sea necesario hasta que el arroz esté blando y húmedo.
El arroz está caldoso y/o aguachento	Si el arroz aún está demasiado caldoso o aguachento cuando la cacerola para arroz cambia a modo WARM (CALENTAR), revuelva con la paleta para arroz. Esto redistribuirá el arroz que está en el fondo (el más húmedo) y también liberará el exceso de humedad. Cierre la tapa y deje en modo WARM (CALENTAR) durante 10 a 30 minutos según sea necesario; abra la tapa y revuelva periódicamente a fin de liberar el exceso de humedad.

GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de compra y \$13.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY

6469 Flanders Drive

San Diego, California 92121

1-800-276-6286

L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico

Sitio Web: www.aromaco.com